

DiGYBOXX T4 VA

Quick guide

Programkort

Chippen på programkortet skal vende nedad og indad.

PIN kode

PIN koden er 0000

Kanalsøgning – automatisk søgning

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen
2. Vælg kanalsøgning ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen
3. Tryk OK på fjernbetjeningen
4. Vælg automatisk søgning ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen
5. Tryk OK for at starte søgningen
6. Tryk på den gule knap (Færdig) for at vende tilbage til kanalsøgning.

Gendan fabriksindstillinger

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen.
3. Tryk OK på fjernbetjeningen.
4. Vælg Serviceindstillinger ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen.
5. Tryk OK på fjernbetjeningen.
6. Vælg Genopret fabriksindstillinger ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen.
7. Tryk OK på fjernbetjeningen (et pop-up billede kommer frem).
8. Brug venstre/højre-piletasterne til at markere Ja eller Annullér (programafbrydelse).
9. Tryk OK for at bekræfte indtastningen.

Modtagerforhold

1. Tryk på den grønne knap på fjernbetjeningen, og kanalinformation om den pågældende kanal vises. Indikatorerne for Signalniveau og signalkvalitet skal være grønne for optimal modtagelse.

Kontroller programkortet

1. Indsæt programkort i modtageren med chippen nedad.
2. Skift til én af Boxer's udbudte kanaler.
3. Hvis der vises en fejlmeddelelse, som fx: "Du har ikke adgangsrettigheder til dette program" kontakt venligst Boxer's kundeservice for at få løst problemet.

Lav favoritlister

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen
2. Vælg 'TV lister organisering' ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen.
3. Tryk OK for bekræfte.
4. Den aktive favoritliste vises på højre side af skærmen. Den komplette liste vises på den venstre side af skærmen.
5. Brug piletasterne til at markere det program som skal indsættes på favoritlisten.
6. Tryk på den grønne Tilføj tast for at flytte programmet over på favoritlisten.