

Dilog DT-655

Programkort

Chippen på programkortet skal vende nedad og indad.

Pinkode

Pinkoden er som standard sat til 0000.

Kanalsøgning

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger med piltasterne. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg Kanalsøgning. Tryk OK på fjernbetjeningen.
4. Vælg Automatisk kanalsøgning. Tryk OK på fjernbetjeningen.

Gendan fabriksindstillinger

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger med piltasterne. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg Serviceindstillinger. Tryk OK på fjernbetjeningen.
4. Vælg fabriksindstillinger. Tryk OK på fjernbetjeningen.
5. Vælg Ja. Tryk OK på fjernbetjeningen.

Kontroller signalstyrken

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger med piltasterne. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg Kanalsøgning. Tryk OK på fjernbetjeningen.
4. Vælg Signalmodtagelse. Tryk OK på fjernbetjeningen.
5. Indtast et kanalnummer/mux, og kontroller indikatoren nedenfor.
6. Signalkvalitet & styrke skal fylde størstedelen af indikatoren.

Kontroller programkort

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger med piltasterne. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg Programkortsinformation. Tryk OK på fjernbetjeningen.
4. Vælg Rettigheder. Tryk OK på fjernbetjeningen. Vinduet skal nu vise BOXER. Hvis ikke vinduet viser BOXER, så kontakt venligst kundeservice, og få hjælp til fejlsøgning.

Lav favoritlister

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Kanallister. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg f.eks. Favoritter A. Tryk Blå knap på fjernbetjeningen for at foretage ændringer.
4. Tilgængelige kanaler vises nu til venstre i vinduet. Vælg en kanal og tryk OK for at flytte den til din favoritliste. Gentag denne handling for samtlige kanaler, du ønsker på favoritlisten.
5. Tryk Exit på fjernbetjeningen for at gemme.
6. For at vælge din favoritliste tryk Menu og derefter Kanallister. Vælg den ønskede favoritliste og tryk OK.