

Dilog DT455 HD

Vejledning i de mest almindelige funktioner. Kommer der ændringer i programsammensætningen, kan det være at du skal gentage nedenstående procedurer

Programkort

Chip på kortet skal vendes nedad og indad.

Adgangskode

Adgang kode er 0000.

Kanalsøgning

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Installation & indstillinger med piletasterne. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
3. Vælg kanalsøgning. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
4. Vælg Komplet kanalsøgning. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.

Re-installation

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Installation & indstillinger med piletasterne. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
3. Vælg Vedligeholdelse. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
4. Vælg fabriksindstillinger. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
5. Vælg "Ja". Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen

Kontrol af signalstyrke

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Installation & indstillinger med piletasterne. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
3. Vælg kanalsøgning. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
4. Vælg signalkvalitet. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
5. Push kanalnummeret / mux, der er gældende for det sted, tjekke barer nedenfor.
6. Signal kvalitet og styrke til at fylde det meste af barer.

Kontrol af programkort.

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Viaccess Indbygget CA. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
3. Vælg rettigheder. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen.
4. Vinduet vises nu BOXER, hvis ikke du kontakte kundeservice for fejlfinding.