

# Brugervejledning

## Hinke HT0415Vi

Vejledning i de mest almindelige funktioner. Kommer der ændringer i programsammensætningen, kan det være at du skal gentage nedenstående procedurer

### Programkort

Sæt programkortet i med chippen nedad.

### Adgangskode

Modtagerens adgangskode er sat til '0000' i fabriksindstillingen.

For at ændre adgangskoden gøres følgende:

- Tryk [MENU] for at få hovedmenuen frem.
- Vælg 'Installation & indstillinger' og tryk [OK].
- Vælg 'Adgangskontrol' og tryk [OK].
- Vælg 'Skift adgangskode' og tryk [OK]. Følg herefter instruktionerne på skærmen.

### Kanalsøgning

For at søge kanaler på modtageren gøres følgende:

- Tryk [MENU] for at få hovedmenuen frem.
- Vælg 'Installation & indstillinger' og tryk [OK].
- Vælg 'Kanalsøgning' og tryk [OK].
- Vælg 'Komplet Kanalsøgning' og tryk [OK]. Modtageren søger nu efter tv-kanaler.
- Når modtageren er færdig med kanalsøgningen trykkes [OK] og modtageren er nu klar til brug.

### Genetablering Af Fabriksindstillinger

For at genetablere modtagerens fabriksindstillinger gøres følgende:

- Tryk [MENU] for at få hovedmenuen frem.
- Vælg 'Installation & indstillinger' og tryk [OK].
- Vælg 'Vedligeholdelse' og tryk [OK].
- Vælg 'Fabriksindstillinger' og tryk [OK].
- Tryk [OK] for at bekræfte at du ønsker at genetablere modtageren til fabriksindstillingerne og dermed slette alle personlige indstillinger og kanallister.
- Modtageren nulstilles og starter på ny med 'Første installation'.

### Kontrol Af Signalstyrke

For at kontrollere signalstyrken på antennesignalet gøres følgende:

- Tryk [MENU] for at få hovedmenuen frem.
- Vælg 'Installation & indstillinger' og tryk [OK].
- Vælg 'Kanalsøgning' og tryk [OK].
- Vælg 'Signalkvalitet' og tryk [OK].
- Indstil kanalnummeret til den kanal der skal kontrolleres og vent et øjeblik. Herefter vises signalkvalitet og signalstyrke.

## Kontrol Af Programkort

For at kontrollere programkortet gøres følgende:

- Tryk [MENU] for at få hovedmenuen frem.
- Vælg 'Installation & indstillinger' og tryk [OK].
- Vælg 'Programkortinformation' og tryk [OK].
- Vælg 'Programkortinformation' og tryk [OK].

## Favoritlister

For at lave personlige favoritlister gøres følgende:

- Tryk [MENU] for at få hovedmenuen frem.
- Vælg 'Kanallister' og tryk [OK].
- Vælg 'Favoritter A – F' og tryk [BLÅ].
- I den venstre kolonne vises de tilgængelige tv-kanaler, der kan tilføjes favoritlisten. Brug [RØD] eller [GRØN] for at ændre kanallisten, hvorfra favoritterne kan vælges.
- I den højre kolonne vises den aktuelle favoritliste. Brug [GUL] eller [BLÅ] for at skifte mellem favoritliste A til F.
- Stil markøren på en kanal i venstre kolonne og tryk [OK] for at tilføje kanalen til favoritlisten.
- For at ændre rækkefølgen på kanalerne i favoritlisten stilles markøren i den højre kolonne, og den ønskede kanal vælges ved at trykke på [OK]. Brug [CH+] og [CH-] til at flytte kanalen til den ønskede placering og tryk ingen [OK]. For at slette en kanal i favoritlisten flyttes markøren til kanalen, man ønsker at slette. Herefter tryk [RØD].