

## Sagem DTR 94320TA HD

Vejledning i de mest almindelige funktioner. Kommer der ændringer i programsammensætningen, kan det være at du skal gentage nedenstående procedurer.

### Programkortet

Chippen på programkortet skal vende opad og indad.

### Brugerkode

Bruger-koden angiver du selv, ved første installation og består af 4 cifre (f.eks. 1234).

### Kanalsøgning

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg modtagerindstillinger med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg kanalsøgning med piletasterne og tryk på OK.
4. Vælg start kanalsøgning og tryk på OK.
5. Kanalsøgningen starter. Når den gule bjælke har nået slutpunktet, vises de fundne tv-kanaler. Gem de fundne kanaler ved at bekræfte med OK.

### Ominstallation

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg modtagerindstillinger med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg genindstil fabriksindstillinger og tryk på OK.
4. Indtast din brugerkode og tryk på OK.
5. Meddelelse vises om genindstilling af fabriksindstillinger, tryk på OK. (Indspillede programmer slettes ikke)

### Kontrol af signalstyrken

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Teknisk Information med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg Antennesignal. Tryk på OK.
4. Angiv en kanal i Kanal-feltet, for at se niveauet og kvaliteten for denne kanal.
5. Se størrelsen på angivelserne, de skal helst være højere end 70%.

### Kontrol af programkortet

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Teknisk Information med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg Programkortsinformation. Tryk på OK.
4. Får du en fejlmeddelelse, bør du kontakte kundeservice.

### Dan din favoritliste

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg favoritlister med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg en tom liste med venstre eller højre piletast og tryk på OK.
4. Vælg tv-kanaler med piletasterne og tryk på OK.
5. Tilføj de kanaler du vil have med i din favoritliste i ønsket rækkefølge, med den blå knap på fjernbetjeningen. Gem listen ved at trykke på den gule knap. Tryk herefter på Exit.