

TRIAX T-HD405VA

Vejledning i de mest almindelige funktioner. Kommer der ændringer i programsammensætningen, kan det være at du skal gentage nedenstående procedurer

Programkort

Indsæt programkortet i boksens kortlæser med chippen nedad.

PIN-kode.

Triax T-HD405 VA har fra fabrikken PIN-koden 1234.

Du kan ændre denne PIN-kode via boksens menu:

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg Adgangskontrol med piletasterne og tryk på OK.
4. Vælg Ændre PIN-kode med piletasterne og tryk på OK.
5. Indtast fabrikkens PIN-kode, derefter den kode du vil bruge og til sidst skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.
6. Du får en meddelelse om at PIN-koden er ændret.

Kanalsøgning.

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg Kanalsøgning med piletasterne og tryk på OK.
4. Vælg Auto søgning med piletasterne og tryk på OK.
5. Kanalsøgningen starter og kan vare flere minutter.

Gendanne fabriksindstilling.

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg Andre indstillinger med piletasterne og tryk på OK.
4. Vælg Fabriksindstilling med piletasterne og tryk på OK.
5. Indtast din PIN-kode, vælg derefter Ja og tryk til slut på OK for at gendanne fabriksindstillingen. Bemærk at alle dine indstillinger bliver erstattet med fabrikkens standard indstillinger.

Signalmodtagelse.

For at kontrollere signalmodtagelsen for den aktuelle kanal, gør du følgende:

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger med piletasterne og tryk på OK.
3. Vælg Kanalsøgning med piletasterne og tryk på OK.
4. Vælg Signalmodtagelse med piletasterne og tryk på OK for at se signalstyrken.

Kontrol af programkort.

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Kortinfo med piletasterne og tryk på OK. Hermed får du adgang til Viaccess menuen hvor du har forskellige muligheder.

Favoritlister.

Du kan lave dine egne lister med favoritkanaler (dog max. 6, A-F) på følgende måde:

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Kanalredigering med piletasterne og tryk på OK.
3. Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen for at vise alle kanallister.
4. Vælg med piletasterne en favoritliste og tryk på den Blå knap på fjernbetjeningen.
5. Vælg en kanal med piletasterne i kanallisten til venstre og tryk på OK knappen for at flytte kanalen over i favoritlisten til højre.
6. Du kan flytte markøren over i favoritlisten med piletasterne og flytte rundt på kanalerne med OK knappen og piletasterne, samt fjerne kanaler fra favoritlisten med 0 knappen.
7. Gem og forlad listen med Back knappen.
8. Tryk på FAV knappen på fjernbetjeningen for at få adgang til samt blade i dine favoritlister. Tryk på OK knappen for at åbne favoritlisten.
9. Brug piletasterne til at vælge en kanal og tryk derefter på OK for at vælge kanalen og forlade listen.