

Humax BXR-HD+, hurtig guide

Programkort

Chip'en på programkortet skal vende nedad og indad.

Standardadgangskode

Standardadgangskoden er 0000.

Brug piletasterne for at vælge. Bekræft med OK.

Kanalsøgning

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg Installation. Tryk OK på fjernbetjeningen. Indtast adgangskoden 0000 (hvis du ikke har ændret den).
4. Vælg Automatisk søgning. Tryk OK på fjernbetjeningen.

Geninstallation

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg Installation. Tryk OK på fjernbetjeningen. Indtast adgangskoden 0000 (hvis du ikke har ændret den).
4. Vælg Standardindstilling. Tryk OK på fjernbetjeningen.
5. Bekræft ved at vælge JA. Tryk OK på fjernbetjeningen. Indtast adgangskoden 0000 (hvis du ikke har ændret den).
6. Indlæsning af standardindstillinger starter.
7. Installations guiden starter automatisk.

Kontrol af signalstyrke

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg System. Tryk OK på fjernbetjeningen.
4. Vælg Signalregistrering. Tryk OK på fjernbetjeningen.
5. Aflæs værdierne på de to bjælker. De skal helst være over 80 %.

Kontrollere programkortet

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg System. Tryk OK på fjernbetjeningen.
4. Vælg indbygget kodningssystem. Tryk OK på fjernbetjeningen.
5. Hvis du får en fejlmeddelelse, bedes du venligst kontakte kundeservice for fejlfinding.

Lave favoritliste

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg Rediger Kanaler. Tryk OK på fjernbetjeningen. Indtast adgangskoden 0000 (hvis du ikke har ændret den).
4. Vælg Rediger liste med foretrukne. Tryk OK på fjernbetjeningen.
5. Tryk på den Gule knap på fjernbetjeningen. Vælg hvilken liste du vil redigere fra liste et til fem. Tryk OK på fjernbetjeningen.
6. Vælg kanaler til favoritlisten med den Røde knap på fjernbetjeningen.
7. For at gemme og afslutte: Tryk Exit på fjernbetjeningen. Bekræft ved at vælge JA. Tryk OK på fjernbetjeningen.

Bruge en favoritliste

1. Tryk List på fjernbetjeningen.
2. Vælg liste: TV-HDTV-Radio-Favorit1-Favorit2-Favorit3-Favorit4-Favorit5 med piletasterne. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg kanal med piletasterne. Tryk OK på fjernbetjeningen.

Aktivere 5V strømforsyning til en aktiv antenne

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstillinger. Tryk OK på fjernbetjeningen.
3. Vælg Installation. Tryk OK på fjernbetjeningen. Indtast adgangskoden 0000 (hvis du ikke har ændret den).
4. Vælg Antenneeffekt. Tryk OK på fjernbetjeningen.
5. Vælg 5V Antenneeffekt. Vælg Til. Tryk OK på fjernbetjeningen.
6. For at afslutte:: Tryk Exit på fjernbetjeningen.