

MAXIMUM T-641 VA

Programkort

Chippen på programkortet skal vende nedad og indad.

Pinkode

Pinkoden er som standard sat til 0000. Du kan vælge din egen kode ved at indtaste andre cifre. Du skal bekræfte koden ved at indtaste cifrene én gang mere.

Kanalsøgning

Vælg Quick Installation. Bekræft alle valg ved at trykke på OK.

Vælg tv-format som zoom eller 4:3. Tryk OK.

Fortsæt installationen ved at anvende P-.

MAXIMUM T-641 VA søger nu efter alle tilgængelige kanaler.

Gendan fabriksindstillinger

Du kan begynde forfra og geninstallere alle kanalerne. Hvis du gør dette, slettes alle indstillinger, som du selv har foretaget.

Tryk Menu > Indstillinger > Generelle indstillinger > Gendan fabriksindstillinger

Tryk >> og bekræft ved at trykke OK.

Kontrollér signalstyrken

Tryk Menu > Kanaler > Signalstyrke

Her vises signalstyrke og signalkvalitet

Kontrollér programkort

Tryk Menu > Indstillinger > Vilkårlig adgang

Lav favoritliste

Du kan lave op til seks favoritlister (A-F).

Tryk Menu > Kanaler > Kanallister

Den aktuelle liste vises i vinduet til venstre.

Dine favoritlister vises i højre vindue.

Tilføj en kanal til favoritlisten ved at vælge kanalen på listen i venstre side og bekræft med OK.

Kanalen vises nu på favoritlisten i højre side.

Vælg en anden liste ved at trykke på den blå eller den grønne knap.

Flyt markøren sidelæns med << eller >>

Du kan ændre listens navn ved at trykke TXT.

Fjern en kanal fra en favoritliste med den røde knap.

Du kan ændre kanalernes rækkefølge på favoritlisten med den gule knap.