

# Manual Boxer IP-telefoni

## Medflyttning

Medflytta samtal från din telefon till vilken annan telefon du vill.

- Medflytta din telefon genom att trycka **\*21\*** <nr> **#**, där <nr> är det nummer du vill koppla din telefon till.
- Medflytta din telefon till ett förprogrammerat nummer, **#21#**. Läs mer om förprogrammerat nummer nedan.
- Koppla ur medflyttning, **#21#**.

## Vidarekoppling vid upptaget

Vidarekoppla inkommande samtal vid upptaget till vilken telefon du vill.

- Aktivera genom att trycka **\*67#** <nr> **#**.
- Vid vidarekoppling till förprogrammerat nummer, aktivera med knapptryckningarna **\*67\***.
- Koppla ur vidarekoppling vid upptaget, **#67#**.

## Vidarekoppling vid ej svar

Vidarekoppla samtal till din telefon efter att du inte svarat under en viss tid.

- Aktivera genom att trycka **\*67\*** <nr> **#**. Då vidarekopplas samtalet efter 15 sekunder.
- Aktivering kan även göras genom att trycka **\*61\*** <nr> **\*<sek>#**, där <sek> anger tiden innan samtalet kopplas vidare.
- Vid vidarekoppling till förprogrammerat nummer, aktivera genom att trycka **\*61\*\*<Sek>#**, eller **\*61#** då vidarekoppling skall ske efter 15 sekunder.
- Koppla ur vidarekoppling vid ej svar, **#61#**.

## Samtal väntar

Sätt samtal på vänteläge samtidigt som du pratar i telefon.

- Aktivera genom att trycka **\*43#**.
- För att kontrollera status, **\*#43#**.
- Tryck **R0** för att neka samtal, uppringande part får upptagetton.

- Tryck **R1** för att lägga på aktivt samtal.
- Tryck **R2** för att besvara ett nytt samtal utan att avsluta pågående samtal. Därefter använder du funktionen för att pendla mellan samtalen.
- Koppla ur samtal väntar, **#43#**.

## Förfrågan/pendling

Ring ett samtal fast du redan pratar i telefon.

- För att ringa ett samtal då du redan har ett pågående samtal, tryck **R** <nr>, där <nr> är det nummer du vill ringa upp.
- För att pendla mellan samtal, tryck **R2**.
- För att avsluta aktivt samtal, tryck **R1**.
- R3** kopplar samman två aktiva samtal till ett flerpartssamtal. Därefter kan du ringa ett nytt samtal med tjänsten Förfrågan och lägga till även detta i flerpartssamtalet. På så sätt kan godtyckligt stora konferenser byggas.

## Blockering mot nummerpresentation

Tillfälligt skydd mot nummerpresentation.

- Aktiveras för varje samtal genom att slå **#31#** före numret man vill ringa.

## Tillfälligt visa nummer

Om du i normala fall ringer med skyddat nummer kan du tillfälligt visa ditt nummer.

- Aktiveras för varje samtal genom att slå **\*31#** före numret man vill ringa.

## Senast slagna nummer

Repetera senast slagna nummer.

- Tryck **\*\*0**.

## Direktuppringning

Lyft luren och vänta en stund och ett förprogrammerat nummer rings upp.

- Aktivering kan även göras genom att

trycka **\*53\*** <nr> **#**. Då rings <nr> upp 2 sekunder efter att luren lyfts.

- Aktivera genom att trycka **\*53\*** <nr> **\*<sek>#**, där <sek> anger tiden innan <nr> rings upp efter att luren lyfts.
- Vid direktuppringning till förprogrammerat nummer, aktivera genom att trycka **\*53\*\*<sek>#**, eller **\*53#** då direktuppringning skall ske efter 2 sekunder.
- Koppla ur direktuppringning, **#53#**.

## Individuella kortnummer

Ersätter ett telefonnummer med ett kortnummer med två siffror för respektive telefon.

- Programmera kortnummer genom att trycka **\*51\*** <kortnr> **\*<nr>#**, där <kortnr> är det kortnummer du vill ersätta <nr> med. <kortnr> ska innehålla en till två siffror.
- För att sedan ringa med kortnumret, tryck <kortnr> **#**.

## Förprogrammera nummer

Ett nummer som man önskar använda ofta vid olika tjänster kan förprogrammeras för att man ska slippa ange detta nummer vid aktivering av tjänsterna.

- Förprogrammera nummer genom att trycka **\*22\*** <nr> **#**, där <nr> är det nummer man önskar förprogrammera.
- Ta bort det förprogrammerade numret, **#22#**.

## Spärra samtal

Spärra exempelvis betalsamtal, samtal till mobiltelefon eller samtal till utlandet. Du Beställer genom på [boxer.se/kundservice](http://boxer.se/kundservice) eller via telefon på 0771-21 10 00.

## Ringa till utlandet

Nummerprefixet till utlandet är 00. Du slår i följd utan att invänta någon kopplingston 00 + landsnummer + riktnummer (i de flesta fall utan inledande 0, 9 eller 8) + abonnentnummer.